

Anleitung Codierung/Einlesen neuen Funk-Sender oder Funk-Empfänger bei NIMBLE Funksteuerungen

Zur korrekten Codierung wie folgt vorgehen:

Folgen Sie den Anweisungen um ein Pairing durchzuführen:

1. Stromversorgung vom Empfänger entnehmen.
2. Trennen Sie die weisse Ader vom Negativpol und schliessen Sie diese an den Pluspol (rote Ader) an.
3. Empfänger wieder mit Strom versorgen und die Led am Empfänger sollte blinken.
4. Nehmen Sie den neuen Sender und drücken Sie 3 beliebigen Tasten gleichzeitig innerhalb von 15 Sekunden.
5. Wenn die Led am Empfänger nicht mehr blinkt ist der neue Sender codiert/programmiert.
6. Empfänger nochmals vom Strom entnehmen und anschliessend die weisse Ader vom Pluspol entfernen und wieder mit der schwarzen zusammen schliessen.
7. Empfänger wieder mit Strom versorgen und durch drücken der grünen Start-Taste und anschl. Funktionstasten beim Sender, können die Ausgänge aktiviert werden.

Anschlussstabelle

PIN Stecker	ADERFARBE	TYP	NAME	FUNKTION
/	Grün	O	OUT 1	EV 1 (Taste Nr. 1)
/	Gelb	O	OUT 2	EV 2 (Taste Nr. 2)
/	Weiss	I	IN 1	Pairing
/	Rot	S	+ Alim	Stromversorgung 12/24Vdc
/	Schwarz	S	- Alim	Stromversorgung 0 Vdc

O = Ausgang

I = Input

S = Stromversorgung

Hinweis:

Weisse Ader wird nur im Falle von einem Pairing (neuen Sender einlesen) verwendet.
Bei Nichtgebrauch schliessen sie die weisse Ader mit der schwarzen Ader (Negativpol) zusammen.