

Anleitung Codierung/Einlesen neuen Funk-Sender oder Funk-Empfänger bei EASY oder TREND Funksteuerungen

Die Codierung des Systems ist notwendig, wenn man den Empfänger ersetzen muss, oder wenn man ihn mit einem anderen/neuen SISTEMATICA Funk-Snder und nicht mit dem, mit dem er beim Kauf kombiniert war, benutzen möchte

Zur korrekten Codierung wie folgt vorgehen:

1. Den Empfänger von der Versorgung trennen;
2. Die zwei Schrauben neben dem Stecker lösen, um den Empfänger zu öffnen;
3. Die Codiertaste auf der Platine drücken (siehe Abbildung);
4. Den Empfänger mit Strom versorgen, dazu gleichzeitig die Codiertaste 3-4 Sek. lang gedrückt halten.
Die gelbe Led gleich neben der Codiertaste sollte jetzt 2 Mal pro Sekunde blinken.
Wenn dies so ist, können Sie die Codiertaste wieder loslassen.
Falls gelbe Led nicht wie oben beschrieben blinken sollte, bitte wieder bei Punkt 1 beginnen.
5. Sie haben nun 15 Sekunden Zeit um einen neuen Funk-Sender einzulesen, indem Sie gleichzeitig 3 beliebige Tasten auf dem Funk-Sender drücken.
6. Wenn die gelbe Led im Empfänger erlischt, bedeutet dies, dass der neue Sender erfolgreich eingelesen/codiert wurden.
7. Die Überprüfung der korrekten Codierung des Systems wird durch einen Test der Bewegungen des Systems ausgeführt;
8. Zum Schluss den Empfänger (Gehäuse) wieder schließen.

Abbildung Codiertaste

